

# AIRSuai（株式会社村田製作所）

## シリアル番号の確認方法

- ・ 機器本体の裏面に製品シールが貼られており、製品シールの「SN」という項目の箇所に登録用の機器シリアル番号の記載があります。
- ・ 8桁の英数字になります。（大文字アルファベット+数字）

